+7 (3812) 67-81-04
Lada 4x4 Bronto
????: **781 900 ???.**
???????????: **1.7 ?. 5???? (83 ?.?) 4WD**
???????? ????????????: **Standard ????????**
??????????? ??????????????:
?????: **3680**
??????: **1713**
??????: **1740**
???????? ????, ??: **2200**
???????? ????? ?????, ??: **1478**
?????? ????? ?????, ??: **1468**
??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **265**
???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **585**
????? ?????????? ????, ?: **42**
???????? ??????? (???, ??????): **????????**
?????? ??????? (???, ??????): **??????????**
???????? ????????: **???????????, ?????????**
?????? ????????: **?????????, ?????????**
????? ?????????, ?: **1.7**
??????? ????? ?????????, ??3: **1690**
??? ?????????: **??????**
??????? ???????: **????**
?????????? ???????: **5**
??? ???????: **??????**
????????, ?.?.: **83**
?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **12.1**
?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.3**
????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.9**
?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **18**
???????????? ????????, ??/?: **137**
???????? ???????, ??: **240**
??????????? ?????, ??: **1285**
???????????? ?????, ??: **1610**
????. ???????? ??????, ??? ??/???: **129 ??? 4000**
????? ?????????: **265**
?????? ??????????:
???????????
????????? ??? ??????? ??????? ISOFIX
???????????????? ??????? ? ??????????? ????????????? ????????? ??? (ABS, EBD)
??????? ??????????????? ????????? (BAS)
????????????? ???????? ??????????
?????????????????????? ???????? ??????
?????????
??????? ??????? ????
??????? ?????? ????? ????????
???????? ???????? ?????? ????????? ???????????? 16"
15" ???????????? ?????
???????? ?? ?????
??????????? ???????? ?? ?????????
?????????? ?? ??????????? ????? ?????????

????????????? ???????????? ?????? ???? ?????
??????????? ???????????????? ????????/??????
????????? ?????? ????
????????? ??????? ? ???????????
?????? ????????? ??????
???????
??????????
???????????? ? ??????? ???????? ??????
???????? ???????? ???????
??????? 12V ? ???????? ?????????
??????? 12V
????????
????????????? ???????????
?????
??????????????